

## PCE - HS 50

### Istruzioni per la bilancia a gancio

Questa bilancia a gancio possiede un altissimo campo di pesatura con ottima risoluzione per questo tipo di bilance. E' stata utilizzata per anni nel settore industriale, in famiglia e il tempo libero. E' molto pratica e si consegna pronta per l'uso. Una bilancia a gancio ideale per essere usata in ufficio o per il tempo libero (per esempio per la caccia, la pesca...). Il suo display LCD è protetto dalle condizioni meteorologiche. La banda di misurazione integrata rende possibile la misurazione simultanea della lunghezza del prodotto pesato.



#### Specifiche tecniche:

- Campo di pesatura: 50 kg
- Capacità di lettura: 20 g
- Dimensioni: 90 x 30 x 175 mm
- Lunghezza del gancio: 95 mm
- Banda di misurazione (100 cm di lunghezza)
- Funzione Data - Hold- (fissare valori nel display)
- Tara lungo tutto il campo (si può realizzare tutte le volte che si vuole durante la pesatura)
- Segnale acustico di sovraccarica
- Funzione di auto sconnessione (trascorso un minuto)

#### Uso:

##### 1. Accensione:

Prema il tasto „ON/OFF“ per accendere la bilancia. Nel display compare un messaggio di benvenuto e la bilancia si pone a 0,00 kg dopo pochi secondi.

## 2. Funzione Hold:

Prema il tasto „HOLD“ quando vuole fissare un valore nel display. La bilancia mantiene il valore nel display per facilitare la lettura. Premendo di nuovo questo tasto potrà continuare con la pesatura, altrimenti la bilancia si pone a 0,00 kg nel momento in cui non vi sia nessun peso appeso al gancio.

## 3. Spegnimento:

Quando vuole spegnere la bilancia, dovrà premere il tasto „ON/OFF“. La bilancia si spegne automaticamente se rimane inattiva per un minuto.

## 4. Funzione di tara:

La funzione di tara le offre la possibilità di collocare per esempio un secchio o qualsiasi altro tipo di recipiente nella bilancia senza che questi formino parte della pesatura. Appenda sempre un recipiente al gancio e prema il tasto „TARE“. La bilancia recupera il valore di 0,00 grammi. Di seguito potrà determinare il peso dell'oggetto che si trova nel recipiente. (Tenga presente che il peso rimasto della TARA riduce conseguentemente il campo di pesatura della bilancia.)

## 5. Cambio dell'unità di pesatura:

Premendo il tasto „SET“ ha la possibilità di cambiare l'unità di pesatura da kg a Lb. Tenga presente che quando spegne la bilancia e la riaccende, compare sempre l'unità selezionata nell'ultima occasione.

## 6. Cambio delle batterie:

Quando compare il messaggio „LOBAT“ nel display si avvisa che bisogna cambiare la batteria prima possibile. Tolga le viti dal coperchio ovale che si trova nella parte posteriore della bilancia e cambi le batterie.

Ci contatti se vuole essere aiutato a risolvere tutti i suoi dubbi: PCE Group

Una visione generale di tutti i misuratori la può trovare qui:

<http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm>

Una visione generale di tutti gli strumenti di misura la può trovare qui:

<http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/strumenti-di-misura.htm>

Una visione generale delle bilance la può trovare qui:

<http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/visione-generale-delle-bilance.htm>

Ci può consegnare la bilancia affinché noi ce ne possiamo disfare nel modo corretto. Potremmo riutilizzarla o consegnarla a una impresa di riciclaggio rispettando così la normativa vigente.

WEEE-Reg.-Nr. DE64249495

