

## Manometri SERIE PCE-932

### INSTALLAZIONE SOFTWARE

1. Inserire il CD-Rom nel lettore
2. Eseguire D:\setup.exe (assumendo che l'unità D:\ sia il CD-Rom)
3. Cliccare su OK



4. Cliccare sul tasto
5. Scegliere "Continue" e scegliere "SI" se chiede di sovrascrivere un file
6. Cliccare su "OK"

### USO DEL SOFTWARE

1. Aprire "START", "Programmi" e "Datalogger"
2. Eseguire "Datalogger"
3. Selezionare dal menu "Setup" e poi "System Setup"
4. Settare "System Scan Rate" per selezionare ogni quanto tempo deve essere effettuata la misura
5. Settare "Max Record Data" per scegliere il numero massimo di valori memorizzati
6. Settare "Comm Port" sulla porta corrispondente allo strumento collegato
7. Settare "baud rate" a 9600
8. Settare "Text Display Type", "Angular Display Type" e "Chart Display Chan." Con i con i valori 1
9. Scegliere "Meter with one Display"
10. Scegliere "Save" e dopo "Exit"
11. Possiamo a questo punto visualizzare i dati misurati dallo strumento selezionando "Monitor" e scegliendo il tipo di visualizzazione preferita
12. Cliccando "Run" parte la misura, cliccando su "Save" la misura viene salvata nel file "datafile.mdb" e cliccando "Pause" interrompiamo la memorizzazione
13. Cliccando invece nel menu "Report" possiamo andare a visualizzare i dati sia in forma grafica che numerica.
14. Cliccando "Select database" selezioniamo il file in cui abbiamo salvato i nostri dati
15. Mettere il segno di spunta su "Chan 1" e selezionare data e ora interessati
16. Facendo clic su "Data query" vengono caricati i dati.
17. Possiamo a questo punto stampare i dati o settare e stampare i grafici.