

## Serie PCE-SW

Bilancia economica con interfaccia RS-232



La bilancia per pallet è stata pensata per il suo uso mobile. Grazie al fatto che le prolunghe della bilancia sono flessibili, risulta essere uno strumento ideale per pesare grandi oggetti. Questa per pallet è di acciaio laccato. I dati di pesatura si possono leggere facilmente nel display esterno (con un cavo di 4 m). Il porto RS-232 integrato consente il trasferimento dei dati a un PC (il pacchetto software che include il cavo di dati si può ottenere come accessorio opzionale). Può anche avere una stampante di label per questa bilancia per pallet.

- Riproducibilità di un  $\pm 0,5$  kg
- Grande display LCD di 25 mm
- Sottrazione automatica della tara, introduzione manuale della tara, funzione di addizione
- Rivestimento solido di acciaio laccato
- Alimentazione mediante accumulatore o mediante componente di rete
- Interfaccia RS-232 per la trasmissione diretta dei valori al PC
- Ruote e manico per facilitare il trasporto della bilancia
- Piedi regolabili per collocare la bilancia con precisione
- Disconnessione automatica per proteggere la vita della batteria



### Precisazioni tecniche

Modello	Campo pesata Max kg	Capac. lettura d kg	Riprodu- cibilità kg
PCE-SW 1500	1500	0,5	0,5
PCE-SW 3000	3000	1,0	1,0
Campo di tara	in tutto il campo di pesata		
Tempo di risposta	3 ... 5s		
Unità di peso	kg		
Display	LCD di 25 mm, retroilluminato		
Sovraccarico massima	125%		
Calibratura	automatica (mediante pesi esterni)		
Temp. operativa	-10... +40 °C		
Interfaccia	RS-232		
Alimentazione	Alimentazione di rete 230 V/ 50 Hz e con accumulatore		
Struttura	metallo laccato		
Tipo di protezione	IP 54		
Dimensioni	(2x) 1260x 120x 95 mm		
Peso	50 kg		

### Contenuto della spedizione

Bilancia pesapallet PCE-SW 1500 / PCE-SW 3000, indicatore con cavo ed accumulatore interno, treppiede e base per treppiede, adattatore di rete e istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo
PCE-SW 1500	Bilancia pesa pallet PCE-SW 1500
PCE-SW 3000	Bilancia pesa pallet PCE-SW 3000

### Componenti supplementari

CAL-PCE-SW	Certificato di calibratura ISO
PCE-SOFT-SW	Software con cavo dati RS-232
RS232-USB	Adattatore interfaccia RS-232 a USB
PCE-BP1	Stampante termica con cavo di dati RS-232



## PCE-EP 1500

Bilancia economica con interfaccia RS-232



La bilancia per pallet PCE-EP1500 è una bilancia economica e precisa facile da usare. Si può utilizzare in qualsiasi luogo grazie alle sue due ruote. Il display è montato nella parte posteriore della bilancia, ma il suo cavo di 3 m le consente una certa mobilità. Si alimenta a batterie. L'alimentazione della bilancia si effettua mediante un accumulatore interno o il componente di rete.

- Riproducibilità di un  $\pm 0,5$  kg
- Grande display LCD di 25 mm
- Sottrazione automatica della tara, introduzione manuale della tara, funzione di addizione
- Rivestimento solido di acciaio laccato
- Alimentazione mediante accumulatore o mediante componente di rete
- Interfaccia RS-232 per la trasmissione diretta dei valori al PC
- Ruote e manico per facilitare il trasporto della bilancia
- Piedi regolabili per collocare la bilancia con precisione
- Disconnessione automatica per proteggere la vita della batteria



### Precisazioni tecniche

Modello	Campo pesata Max kg	Capac. lettura d kg	Riprodu- cibilità kg
PCE-EP 1500	1500	0,5	0,5
Campo di tara	In tutto il campo di pesata		
Tempo di risposta	3... 5s		
Unità di peso	kg		
Display	LCD di 25 mm, retroilluminato		
Sovraccarico mass.	125%		
Calibratura	automatica (mediante pesi esterni)		
Temp. operativa	0 ... +40 °C		
Alimentazione	Alimentazione di rete 230 V/ 50 Hz e con accumulatore		
Struttura	metallo laccato		
Dotazione	ruote e manico, piedi regolabili		
Tipo di protezione	IP 54		
Dimensioni	1260 x 840x 95 mm		
Peso	40 kg		

### Contenuto della spedizione

Bilancia pesa pallet PCE-EP 1500, indicatore con cavo ed accumulatore interno, treppiede e base per treppiede, adattatore di rete e istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo
PCE-EP 1500	Bilancia pesa pallet PCE-EP 1500

### Componenti supplementari

CAL-PCE-EP	Certificato di calibratura ISO
PCE-SOFT-EP	Software con cavo dati RS-232
RS232-USB	Adattatore interfaccia RS-232 a USB
PCE-BP1	Stampante termica con cavo di dati RS-232

