

Videoendoscopio PCE-VE 360N

**videoendoscopio per industria, officine e ricerca e sviluppo /
memory card da 2 GB / software e cavo dati per PC /
diametro (3,9 mm), lunghezza 1 m / per ispezione e documentazione sul campo dei
componenti dei macchinari, tubi, ecc.**

Il videoendoscopio PCE-VE 360N è lo strumento ideale per i professionisti, tecnici della manutenzione e dello sviluppo. Il videoendoscopio, oltre a visualizzare l'interno dei macchinari e degli impianti senza dover effettuare smontare niente, le permette di scattare immagini e sequenze video delle parti da verificare, memorizzarle nello strumento e trasferirle successivamente al PC. Questo videoendoscopio è lo strumento ideale per la manutenzione e la conservazione nelle industrie e nei laboratori. Non è mai stato così semplice ed economico effettuare un'analisi ottica documentata con un videoendoscopio. Tenga presente anche il piccolo diametro del cavo da 3,9 mm, questo le consente di penetrare anche in punti molto stretti. Il cavo ha delle tacche grazie alle quali può capire quanto ha penetrato all'interno di un tubo o altro. È molto facile da usare, posizioni il cavo flessibile nella cavità vicino al punto che vuole esaminare e visualizzi il tutto nel display. Si possono anche fare fotografie per la sua documentazione, che rimangono archiviate nella memoria interna del videoendoscopio. In seguito può trasferire le immagini al computer e lì analizzarle tranquillamente. Grazie alla guida flessibile, lo scarso peso e l'ottica eccellente, può rilevare rapidamente e facilmente con questo videoendoscopio i punti deboli e problematici. Questo le consente di prendere le necessarie contromisure senza dover smontare niente e soprattutto, la documentazione ottenuta come immagine o video permette un esame anteriore e posteriore, per esempio, nei lavori di ricostruzione o riparazione, si può comparare lo stato iniziale con lo stato finale dei lavori. Per ulteriori informazioni sul videoendoscopio PCE-VE 360N si metta in contatto con noi al numero **+39 0583 975114** o utilizzi il nostro [servizio di contatto](#). I nostri tecnici e ingegneri la sapranno consigliare su questi [videoendoscopi](#) e sugli altri nostri prodotti: [sistemi di regolazione e controllo](#), [misuratori](#), [strumenti per laboratorio](#) o [balance](#) di [PCE Instruments](#).



- Illuminazione a 4 LED
- Diametro del cavo 3,9 mm
- Lunghezza del cavo 1 m
- Cavo semiflessibile ("Collo di cigno")
- E' ideale per catturare immagini e video (si salvano direttamente nello strumento)
- Riproduzione dei dati nel videoendoscopio
- Memory card SD
- Memory card da 2 GB
- Alimentazione attraverso batteria ricaricabile da 3,7 V
- Software, cavo dati, scheda SD, valigetta e istruzioni inclusi

Immagini dell'uso del videoendoscopio PCE-VE 360N



Specifiche tecniche

Lunghezza del cavo flessibile	1000 mm
Sensore	CMOS
Risoluzione (dinamica / statica)	320 x 240 / 640 x 480
Frequenza di campionamento delle immagini	30 / s
Esposizione	automatica
Bilanciamento bianco	fisso
Campo / angolo di visione	67 °
Distanza di visione	1,5 ... 10 cm
Illuminazione	4 LED
Diametro del cavo	3,9 mm
Raggio di curvatura	90 mm
Display	display TFT da 3,5 "
Porta	Mini-USB 1.1 (AV out)
Memoria immagini	memory card SD 2 GB
Formato compressione video	MPEG4
Formato immagini	JPEG (640 x 480)
Formato uscita video	NTSC & PAL
Formato video	ASF (320 x 240)
Temperatura operativa / stoccaggio	-10 ... + 50 °C
Alimentazione	batteria ricaricabile al litio da 3,7 V
Peso con valigetta	450 g

Connessione del videoendoscopio



Contenuto della spedizione

1 x videoendoscopio PCE-VE 360N, 1 x cavo con una lunghezza di 1 m, 1 x memory card SD da 2 GB, 1 x cavo USB, 3 x tipi di specchi (70°, 90° e 110°), 1 x valigetta, 1 x batteria ricaricabile e caricatore, istruzioni

Attenzione: Non adatto per il settore medico!

Accessori opzionali disponibili

GB-15-PCE-VE-N

Peso guida per la serie PCE-VE-N con diametro di 15 mm valido per l'endoscopio con cavo da 5,5 mm di diametro.



GB-25-PCE-VE-N

Peso guida per la serie PCE-VE-N con diametro di 25 mm valido per l'endoscopio con cavo da 5,5 mm di diametro.



MAG-H-VE-N

Gancio magnetico per la serie PCE-VE-N con un diametro da 5,5 mm



SOFT-M-VE-N

Software per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (solo per cavo da 5,5 mm)



PCE-VE-2in1-N

Cavo 2 in 1 per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N con fotocamera frontale ed altra laterale intercambiabile (1 m / diametro da 4,9 mm / semi rigido)



RM-39-PCE-VE

Specchio con impugnatura per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N de 3,9 mm (specchio 90° / 360° / 15 cm di lunghezza)



PCE-VE-N-SC1

Cavo per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (1 m / diametro 5,5 mm / semi rigido)



Ø 5,5 mm / 1 Meter

PCE-VE-N-SC2

Cavo per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (2 m / diametro 5,5 mm / semi rigido)



Ø 5,5 mm / 2 Meter

PCE-VE-N-SC10

Cavo per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (10 m / diametro 5,5 mm / flessibile)



Ø 5,5 mm / 10 Meter

PCE-VE-2W1-N

Cavo per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (1 m / diametro 6 mm / flessibile)

**HT-55-PCE-VE**

Supporto per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (lunghezza 60 cm / diametro 8 mm / impugnatura fissa)



Qui potrà avere una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.