

Livella laser a croce SCL-D

livella laser a croce autolivellabile con piombo superiore e inferiore / la spedizione comprende rilevatore laser / proietta una linea verticale e un'altra orizzontale

La livella laser a croce è un laser autolivellabile per interni ed esterni con una robusta struttura. La livella laser a croce si invia come set completo con ricevitore laser ed altri componenti. L'uso della livella laser a croce SCL-D è molto semplice. Premendo un solo tasto è in grado di proiettare una linea verticale, orizzontale o a croce. Un altro vantaggio è la possibilità di bloccare la croce e poi alzare o abbassare il raggio laser. Il range di livellamento automatico della livella laser a croce la rende molto comoda da usare perchè non è necessario perdere tempo per livellare. La livella laser a croce è ideale per costruzioni, impianti elettrici, ristrutturazioni, sistemazione dei cavi, mattonelle e lavori simili. Se ha qualche domanda da fare sulla livella laser, consulti la seguente scheda tecnica o si metta in contatto con noi al numero di telefono **+39 0583 975114**. I nostri tecnici e ingegneri le offriranno volentieri la loro consulenza su questa [livella laser](#) e su qualsiasi altro prodotto dei nostri [sistemi di regolazione e controllo](#), [misuratori](#) o [bilance](#).



- Con piombo superiore e inferiore
- Autolivellabile a $\pm 4^\circ$
- Tempo operativo ca. 10 h (pile alcaline)
- Laser autolivellabile
- Include ricevitore LD200
- Classe laser 2 (EN 60825-1)

Esempi

Di seguito le mostriamo esempi d'uso della livella laser a croce SCL-D. Può essere usata sia interni che in esterni. Grazie alla modalità a impulsi il laser del livella laser a croce si vede molto bene.



Specifiche tecniche

Range	15 m (funzione linea) 30 m (piombo) 50 m con ricevitore
Precisione nel livellamento	± 3 mm / 15 m
Precisione orizzontale e verticale	± 3 mm / 15 m
Precisione piombo superiore	± 3 mm / 15 m
Precisione piombo inferiore	± 6 mm / 15 m
Autolivellabile	$\pm 4^\circ$
Classe laser	2 (EN 60825-1)
Lunghezza d'onda del laser	635 nm
Tempo operativo	10 ore (pile alcaline)
Alimentazione	3 x pile AA
Classe IP	IP54
Temperatura operativa	-10 ... +40 °

Contenuto di spedizione

- 1 x livella laser a croce SCL-D
- 1 x ricevitore,
- 1 x mini treppiede,
- 1 x supporto magnetico,
- 1 x mirino,
- 1 x occhiali,
- 1 x istruzioni



Qui troverà qualunque modello di livella laser:

- [Livella laser ST-CLL](#)
(livella laser in croce - Mini ed economico fino ad una distanza di 10 m in interni)
- [Livella laser RL-350GL](#)
(completamente automatico, per interni ed esterni, telecomando)

Qui troverà una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.