

Altimetro di precisione ZipLevel 25

**altimetro di precisione per misure di altezza semplici e rapide / sistema con gas-liquido
brevettato / memoria fino a 135 valori / range di misura
fino a ± 25 metri / funzione Hold e Mark**

Lo ZipLevel 25 è un altimetro di precisione professionale che può essere utilizzato anche da una sola persona. Con l'altimetro è possibile sia misurare, con una precisione di 3 mm, ma si può anche livellare. Questo altimetro di precisione ZipLevel 25 possiede un ampio range di funzionamento fino a +6 m in verticale e fino a 50 m di raggio. Il modulo di misura digitale dell'altimetro di precisione mostra tutte le misure, è facile da maneggiare e ha dimensioni compatte. Il cavo di misura funziona in modo affidabile e stabilmente con il sistema di gas-liquido brevettato da -30 °C a +70 °C. Così questo altimetro è ideale per essere utilizzato nelle costruzioni. È facile da usare per una sola persona ed è molto efficace ed economico. La memoria interna memorizza fino a 135 valori di misura, che possono essere consultati successivamente. Se ha qualche domanda sull'altimetro si metta in contatto con noi al numero: **+39 0583 975114**. I nostri tecnici e ingegneri la sapranno consigliare su questi [altimetri](#) e sugli altri nostri prodotti: [sistemi di regolazione e controllo](#), [misuratori](#) o [bilance](#) di PCE Instruments.



- Misure facili e rapide delle altezze senza attrezzi con sistema gas-liquido brevettato
- Efficace e con costi ottimizzati per una sola persona
- Ampio range di misura fino a 50 m
- Precisione costante con sistema di misura fino a 50 m: +3 mm, compensazione della temperatura e della pressione atmosferica
- Breve tempo di misura grazie al sensore di ultima tecnologia
- Uso versatile: selezionabile nelle zone di applicazione, sopra, sotto, davanti e dietro
- Funzione autospegnimento
- Cavo di misura molto stabile, con protezione anti-torsione e temperatura di funzionamento fino a -40 °C
- Con memoria fino a 135 valori
- Trasporto facile: il cavo di misura si arrotola facilmente per un trasporto sicuro e compatto

Scheda tecnica dell'altimetro di precisione

Range di misura	orizzontale ± 25 m verticale ± 6 m
Range di funzionamento	max. 50 m
Temperatura operativa	-30 ... +70 °C
Funzioni	ZERO - livello di riferimento a 0 HOLD - memorizzare la misura RES - tolleranza: 2 mm / 5 mm / 1 cm MARK - troppo alto, troppo basso e corretto, tolleranza regolabile con segnale acustico CAL- calibrabile da parte dell'utente
Unità	mm / cm / m
Riferimento	sotto o rispetto all'unità di misura, precisione di 3 mm
Alimentazione	batteria da 9 V
Tipo di protezione	IP 67
Peso	3,5 kg, batteria compresa
Dimensioni	270 x 400 x 190 mm

Esempi



L'altimetro di precisione durante la misura di un muro in lavori di costruzione.





L'altimetro di precisione mentre misura differenze a livello del suolo.

Contenuto di spedizione

1 x altimetro di precisione ZipLevel 25, 1 x batteria da 9 V, 1 x istruzioni

Qui troverà una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.

