

Amperometro PCE-HDC 10

amperometro fino a 400 A AC / misuratore elettrico / uso con una sola mano / struttura robusta / funzione multimetro

L'amperometro PCE-HDC 10 misura la corrente, la tensione e la resistenza. Inoltre, l'amperometro può effettuare la prova di continuità e il test per diodi. Il display a 4 cifre retroilluminato consente di leggere i valori anche in ambienti privi di illuminazione. Un'altra caratteristica dell'amperometro PCE-HDC 10 consiste nelle funzioni PEAK e HOLD. Grazie a queste funzioni è possibile recuperare il valore più alto o congelare il valore corrente sul display. La costruzione compatta permette di usare l'amperometro PCE-HDC 10 con una sola mano. Si può accedere ai tasti o alla manopola con il pollice. Questo converte l'amperometro in un dispositivo di uso portatile.



- Corrente fino a 400 A AC
- Tensione fino a 600 V AC / DC
- Auto-Range

- Funzioni PEAK e HOLD
- Display LCD retroilluminato
- Spegnimento automatico

Specifiche tecniche

Funzione	Range di misura	Risoluzione	Precisione
Corrente AC (50 / 60 Hz)	2 A	0,001 A	± 2,5 % + 10 digit
	20 A	0,01 A	± 2,5 % + 4 digit
	200 A	0,1 A	± 3 % + 4 digit
	400 A	0,1 A	± 0,8 % + 2 digit
Tensione DC	200 mV	0,1 mV	± 0,8 % + 2 digit
	2 V	0,001 V	± 1,5 % + 2 digit
	20 V	0,01 V	± 1,5 % + 2 digit
	200 V	0,1V	± 1,5 % + 2 digit
	600 V	0,1V	± 2 % + 2 digit
Tensione AC	200 mV	0,1 mV	± 1,5 % + 35 digit
	2 V	0,001 V	± 1,8 % + 8 digit
	20 V	0,01 V	± 1,8 % + 8 digit
	200 V	0,1V	± 1,8 % + 8 digit
	600 V	0,1V	± 1 % + 4 digit
Resistenza	200 Ω	0,1 Ω	± 1 % + 4 digit
	2 kΩ	0,001 kΩ	± 1,5 % + 2 digit
	20 kΩ	0,01 kΩ	± 1,5 % + 2 digit
	200 kΩ	0,1 kΩ	± 1,5 % + 2 digit
	2 MΩ	0,001 MΩ	± 2,5 % + 3 digit
	20 MΩ	0,01 MΩ	± 3,4 % + 5 digit

Specifiche tecniche generali

Frequenza di campionamento	2/s
Resistenza di ingresso	10 MΩ
Display	LCD a 4 digit
Condizioni operative	5 ... +40 °C / 80% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-20 ... +60 °C / 80% U.R.
Alimentazione	1 x Batteria 9V
Spegnimento automatico	Dopo 15 min. di inattività
Dimensioni	197 x 70 x 40 mm
Peso	ca. 183 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Amperometro PCE-HDC 10
- 2 x Cavi di misura
- 1 x Custodia
- Istruzioni per l'uso