

Bilancia contatrice multifunzione della serie PCE-TMS

bilancia contatrice multifunzione con touch screen programmabile / display ad alta risoluzione da 7" / fino a 30 kg / risoluzione: a partire da 0,1 g / funzione Scanner / memoria / software / piattaforma: 300 x 230 mm / interfaccia: 2 x USB e 1 x RS-232

La bilancia contatrice multifunzione della serie PCE-TMS è stata progettata per molti ambiti d'uso. La bilancia contatrice multifunzione è dotata di un display touch screen ad alta risoluzione da 7" molto facile da usare. La bilancia contatrice multifunzione è disponibile con due range di misura: PCE-TMS 6 con un range di misura fino a 6 kg e una risoluzione di 0,1 g e PCE-TMS 30 con un range di misura fino a 30 kg ed una risoluzione di 0,5 g. La piattaforma della bilancia contatrice multifunzione è smontabile e misura 300 x 230 mm. Grazie alle molteplici funzioni, conta-pezzi, somma, valore limite, pesata controllata, data e ora, è possibile utilizzare la bilancia contatrice multifunzione della serie PCE-TMS in molti ambiti. La bilancia contatrice dispone tra l'altro di un menù multilingue ed è possibile collegare la bilancia contatrice a un PC attraverso l'interfaccia USB o RS-232 per stampare o analizzare subito i risultati ottenuti.



- Touch screen ad alta risoluzione da 7"
- Range fino a 30 kg
- Risoluzione a partire da 0,1 g
- Piattaforma smontabile 300 x 230 mm
- Alimentazione a batteria
- Selezione dell'allarme acustico
- Funzione Scanner
- Memoria interna di 256 MB
- Software
- Interfaccia: 2 x USB e 1 x RS-232
- Menu multilingue
- Azzeramento automatico

Specifiche tecniche della bilancia contatrice multifunzione con touch screen

Modello	Range di misura	Risoluzione	Precisione
PCE-TMS 6	6 kg / 6.000 g	0,1 g	± 0,4 g
PCE-TMS 30	30 kg / 30.000 g	0,5 g	± 2 g
Display		Display grafico da 7" a colori, 800 x 400 pixel, regolazione della luminosità	
Interfaccia		2 x USB, 1 x RS-232	
Memoria		256 MB	
Temperatura operativa		+10 ... +40 °C	
Alimentazione		CE 6 V / batteria da 4,5 Ah	
Durata		ca. 40 h	
Dimensioni		315 x 382 x 110 mm Piattaforma: 300 x 230 mm, acciaio inox	
Peso		PCE-TMS 6: ca. 2 kg PCE-TMS 30: ca. 10 kg	

Contenuto della spedizione della bilancia contatrice multifunzione con touch screen

1 x Bilancia contatrice multifunzione con touch screen PCE-TMS 6 o 30, 1 x software,
1 x istruzioni d'uso

Accessori opzionali

- Certificato di taratura ISO, N°-Art. CAL-PCE-TMS
- Scanner manuale per USB, N°-Art. TMS-Scan
- Cavo dati RS-232, N°-Art. PCE-RS
- Cavo dati USB, N°-Art. PCE-USB
- Peso di calibrazione, classe M1, 5.000 g, N°-Art. CW-M1-5000
- Peso di calibrazione, classe M1, 20 kg, N°-Art. CW-M1-20k