

Datalogger HOBO UX120-006M

sensori esterni / 4 canali esterni per molti sensori / ampia memoria per 1,9 milioni di valori / ampio display LCD / interfaccia USB / risoluzione di 16 Bits / durata delle pile ca. 1 anno / software opzionale

Il datalogger HOBO UX120-006M ha 4 canali disponibili con molti sensori per registrare temperatura, corrente, livello di CO2, tensione e molti altri parametri. Il datalogger ha una risoluzione di 16 Bits e può memorizzare fino a 1,9 milioni di dati. Grazie all'ampio display può consultare facilmente: i risultati in tempo reale, il livello di batteria restante, la quantità di memoria utilizzata e può controllare se sono stati superati i livelli di allarme stabiliti. Il datalogger HOBO UX120-006M ha un'interfaccia USB, mediante la quale è possibile analizzare i dati se si acquista anche il pacchetto software opzionale.



- 4 Canali
- Memoria per 1,9 milioni di dati
- Ampio display LCD

- Interfaccia USB
- Risoluzione di 16 Bits
- Durata delle pile 1 anno

Specifiche tecniche

Memoria	1,9 milioni di dati
Frequenza di campionamento	1 secondo ... 18 ore, programmabile
Modalità di registrazione dei dati	Normale, raffica, statistica
Modalità stop registrazione	Se la memoria è piena, mai (memoria circolare), ad una data e ora predefinite o premendo un tasto
Precisione dell'orologio	±1 minuto / mese a una temperatura di 25 °C
Durata delle pile	1 anno
Condizioni operative	-20 ... +70 °C / 0 ... 95 % H.r., senza condensa
Dimensioni	10,8 x 5,41 x 2,54 mm
Peso	ca. 108 g

Specifiche tecniche del datalogger con cavo di misura

Cavo	Range di misura	Precisione	Risoluzione
CABLE-4-20MA	0 ... 20 mA	± 0,001 mA ± 0,2 % del valore di misura	0,3 µA
CABLE-2.5-STEREO	0 ... 2,5 V	± 0,1 mV ± 0,1 % del valore di misura	40 µV
CABLE-ADAP5	0 ... 5 V	± 0,2 mV ± 0,3 % del valore di misura	80 µV
CABLE-ADAP10	0 ... 10 V	± 0,4 mV ± 0,3 % del valore di misura	160 µV
CABLE-ADAP24	0 ... 24 V	± 1,0 mV ± 0,3 % del valore di misura	384 µV



Datalogger HOB0 UX120-006M a 4 canali
compatibili con molti sensori



Datalogger HOB0 UX120-006M con display LCD di grandi
dimensioni per una visualizzazione ottimale dei risultati

Contenuto della spedizione del datalogger HOB0 UX120-006M

1 x Datalogger HOB0 UX120-006M, include pile e manuale d'istruzioni in inglese

Accessori opzionali per il datalogger HOB0 UX120-006M

Descrizione articolo	Art. Nr.
Software HOB0ware Pro per Windows e Mac	HOB0warePro

Sensore di temperatura con cavo da 0,3 m	TMC1-HD
Sensore di temperatura con cavo da 1,8 m	TMC6-HD
Sensore di temperatura con cavo da 6 m	TMC20-HD
Sensore di temperatura con cavo da 15 m	TMC50-HD
Sensore di temperatura in acciaio inox	TMC6-HC
Sensore di temperatura, design piatto, con cavo da 1,8 m	TMC6-HE



Cavo di misura a 4 ... 20 mA, 45 cm

CABLE-4-20MA



Cavo di misura a 0 ... 2,5 V, 180 cm

CABLE-2,5-ST



Cavo di misura a 0 ... 5 V, 190 cm

CABLE-ADAP5

Cavo di misura a 0 ... 10 V, 190 cm

CABLE-ADAP10

Cavo di misura a 0 ... 24 V, 190 cm

CABLE-ADAP24



Sensore per corrente AC, 0 ... 20 A AC

CTV-A

Sensore per corrente AC, 0 ... 50 A AC

CTV-B

Sensore per corrente AC, 0 ... 100 A AC

CTV-C



Sensore per corrente AC, 0 ... 200 A AC

CTV-D

Sensore per corrente AC, 0 ... 600 A AC

CTV-E

