

## **Rilevatore di cavi CableTracker PCE-180 CBN** **per monitorare il cablaggio in pareti e tubi / rileva le interruzioni dei cavi /** **diverse tonalità di avviso / connettore RJ-11 e pinze a coccodrillo /** **collegamento per cuffie / punta del sensore isolata**

Il rilevatore di cavi CableTracker PCE-180 CBN è composto da un generatore di segnale e un ricevitore ad alta sensibilità. Per rilevare i cavi basta collegare il generatore di segnale alla presa del terminale che emetterà un segnale codificato al cavo. A volte, specialmente quando si vuole perforare una parete, non sappiamo da dove passa un cavo o quale cavo bisogna collegare a un determinato connettore. Grazie all'emissione, è possibile effettuare un monitoraggio del cavo con il ricevitore e controllare il corso dei cavi senza tensione senza danneggiare l'isolamento o aprire pareti e canaline. Nel rilevatore di cavi è possibile regolare il volume o la sensibilità. È possibile controllare tutte le linee convenzionali, i cavi di rete e i cavi coassiali. Inoltre, il generatore di audiofrequenza dispone di pinze a coccodrillo e un connettore di rete. Il rilevatore di cavi è compatibile con altri generatori di segnali di audiofrequenza.



- Monitoraggio dei cavi in pareti o tubi
- Rileva le interruzioni dei cavi
- Formato tascabile
- Con differenti tonalità di segnale

- Presa RJ-11 e pinze a coccodrillo
- Collegamento per cuffie
- Punta del sensore isolata
- Sensibilità regolabile

### Specifiche tecniche

Rilevazione dei cavi  
Segnale acustico commutabile

Conessioni  
Condizioni operative  
Alimentazione  
Dimensioni

Peso

Per segnale acustico

Tono intermittente  
Tono continuo

Prese RJ-11 e pinze a coccodrillo

0 ... +50 °C / 5...95 % H.r.

2 x pile da 9 V (incluse nella spedizione)

Generatori di segnali: 60 x 65 x 30 mm

Sensore: 245 x 60 x 30 mm

Generatore di segnali: 120 g

Sensore: 140 g

### Uso del rilevatore di cavi PCE-180 CBN



Rilevamento acustico dei cavi con il rilevatore di cavi PCE-180 CBN



Rilevamento dei cavi in una centralina con il PCE-180 CBN



Test per verificare quali cavi appartengono al circuito elettrico con il PCE-180 CBN



Test per rilevare interruzioni di cavi sotto un intonaco con il PCE-180 CBN

### Contenuto della spedizione

1 x rilevatore di cavi CableTracker PCE-180 CBN con generatore di segnali / sensore e cavo di collegamento, 2 x pile, 1 x supporto da cintura, istruzioni d'uso



Cavi di collegamento inclusi nella confezione



Contenuto della spedizione del rilevatore di cavi PCE-180 CBN