

Analizzatore di reti LAN e di multimetro PCE-LT 15

Analizzatore per il controllo rapido dei cavi di rete / Dispositivo combinato: analizzatore di reti LAN e multimetro per misurare tensione e resistenza

L'analizzatore di reti LAN PCE-LT 15 è un dispositivo combinato che rileva gli errori di configurazione in una rete e può essere utilizzato anche come multimetro. Ciò consente di controllare con questo analizzatore di reti LAN una rete periferica in modo rapido e semplice. L'analizzatore di reti LAN PCE-LT 15 consente di verificare continuità, connessioni aperte e cortocircuiti su cavi dati a 8 poli con connettore RJ-45. Oltre alla funzione di controllo LAN, è possibile misurare anche la tensione AC e DC. L'analizzatore di reti LAN funge anche da multimetro, con il quale è possibile eseguire un test di continuità e un test diodi. L'analizzatore di reti LAN è un dispositivo con il quale è possibile visualizzare i guasti più comuni di un impianto. Le due linee LED indicano in successione l'assegnazione dei pin del cavo da esaminare. In un cortocircuito, si illuminano più di 2 LED contemporaneamente.



- 2 in 1: Analizzatore di reti LAN e multimetro
- Display LCD
- Verifica cavi LAN e pannelli di permutazione

- Test di continuità e diodi
- Indicazione di overrange
- Indicazione di cortocircuito

Specifiche tecniche

Parametro	Range di misura	Risoluzione	Precisione
Tensione alternata	400 mV	0,1 mV	±(1% del valore + 5 digit)
	4 V	1 mV	
	40 V	10 mV	
	400 V	100 mV	
	750 V	1 V	
Tensione continua	400 mV	0,1 mV	±(0,5% del valore + 3 digit)
	4 V	1 mV	
	40 V	10 mV	
	400 V	100 mV	
	1000 V	1 V	
Resistenza	400 Ω	0,1 Ω	±(1,2% del valore + 3 digit)
	4 kΩ	1 Ω	
	40 kΩ	10 Ω	
	400 kΩ	100 Ω	
	4 MΩ	1 kΩ	
	40 MΩ	10 kΩ	±(2% del valore + 3 digit)
Test di continuità	400 Ω	Suono di allarme	Valore < 25Ω
Display		Grafico a barre LED per l'analizzatore di reti LAN Display LCD per funzioni di multimetro	
Alimentazione		Analizzatore di reti LAN: 1 x Batteria da 9V 6F22 Multimetro: 2 x Batterie da 1,5V AAA	
Dimensioni		Dispositivo principale: 165 x 82 x 42 mm Unità remota: 75 x 30 x 25 mm	
Peso		Dispositivo manuale: 240 g Unità remota: 30 g	
Sicurezza elettrica		CAT III 600V	



Contenuto della spedizione

- 1 x Analizzatore di reti LAN e multimetro PCE-LT 15,
- 1 x Unità remota,
- 1 x Cavo di collegamento RJ45,
- 1 x Set di puntali,
- 2 x Batterie da 1,5V AAA,
- 1 x Batteria da 9V,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)