

Bilancia a gancio digitale PCE-HS N **bilancia a gancio fino a 150 kg / valore massimo / funzione pesa animali /** **spegnimento automatico / alimentazione a batteria**

La bilancia a gancio digitale offre una rapida ed economica possibilità di pesare grandi oggetti, il peso deve essere appeso alla bilancia a gancio digitale. La bilancia a gancio viene inviata con un gancio ed un moschettone. La bilancia a gancio è ideale per il settore industriale, ma anche per uso privato (per esempio per la caccia, la pesca, etc). La bilancia a gancio digitale ha anche una funzione che consente di pesare animali vivi, per farlo determina il peso medio di varie pesate. La bilancia a gancio digitale può essere utilizzata anche come misuratore di forza, perché ha la funzione PEAK Hold (indicazione del valore massimo) ed il calcolo in Newton. La bilancia a gancio digitale possiede anche la funzione di spegnimento automatico (si può disattivare). Può, inoltre, effettuare anche varie volte la tara, questa è una funzione molto utile quando viene aggiunto del peso o nella produzione di miscele.



- Range max. 150 kg
- Alimentazione a batteria (3 x AA 1,5 V)
- Spegnimento automatico (si può disattivare)
- Funzione PEAK-Hold
- Consente tara multipla
- Gancio e moschettone inclusi

Specifiche tecniche

Carico massimo della bilancia a gancio

PCE-HS 50N	50 kg
PCE-HS 150N	150 kg

Peso minimo (nessuna indicazione)

PCE-HS 50N	0,20 kg (200 g)
PCE-HS 150N	0,50 kg (500 g)

Capacità di lettura (d)

PCE-HS 50N	0,02 kg (20 g)
PCE-HS 150N	0,05 kg (50 g)

Tolleranza / precisione

PCE-HS 50N	$\pm 0,08$ kg (80 g)
PCE-HS 150N	$\pm 0,20$ kg (200 g)

Informazioni generali della bilancia a gancio

Tara	tara multipla su tutto il range
Display	altezza delle cifre 19 mm / LCD retroilluminato
Unità di misura	kg / lb / N (Newton)
Alimentazione	3 x batterie AA 1,5 (3,6 V - 5 V)
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C
Struttura	plastica ABS
Peso	ca. 400 g

Immagini della bilancia a gancio



Bilancia a gancio digitale PCE-HS N mentre pesa una scatola di cartone



Display della bilancia a gancio digitale della serie PCE-HS N.

Contenuto della spedizione

- 1 x Bilancia a gancio (secondo il modello)
- 3 x Batterie
- 1 x Gancio
- 1 x Moschettone
- 1 x Istruzioni

Accessori opzionali della bilancia a gancio digitale

Certificato di taratura ISO

Taratura di laboratorio e certificato secondo gli standard dell'ISO 9000 e seguenti. Nel documento vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.

I certificati di taratura si emettono specificatamente per il cliente e pertanto sono esenti del diritto di recesso.

