

Calibro di profondità PCE-DCP 150S

calibro digitale per misurare la profondità di cavità, scanalature / unità di misura selezionabile in mm e inch /
azzeramento da qualsiasi posizione

Il calibro di profondità PCE-DCP 150S è un calibro speciale. Il calibro per profondità PCE-DCP 150S si usa per misurare le profondità di scanalature, cavità, fori ciechi, scalini, ecc. La particolarità del calibro di profondità è il suo grande ponte di misura che impedisce quasi del tutto l'inclinazione del calibro e di conseguenza qualsiasi errore di misura. Nell'ampio display LCD del calibro di profondità il valore di misura è facile da leggere. L'azzeramento viene effettuato da qualsiasi posizione del calibro di profondità. Pertanto il calibro di profondità può essere utilizzato come un misuratore di profondità e si può cambiare da mm a inch e viceversa in qualsiasi momento.



- Azzeramento da qualsiasi posizione
- Di acciaio inox
- Sistema metrico / imperiale

- Spegnimento automatico
- Con vite per fissaggio
- Con display LCD

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 150 mm 0 ... 6 "
Precisione dell'indicazione	0,01 mm 0,0005 "
Precisione nella misura	±0,03 mm
Display	LCD
Sistema di misura	Lineare, sistema di misura CAP senza contatto
Velocità di misura	Max. 1,5 m/s
Alimentazione	1,5V tipo SR44
Temperatura operativa	0 ... 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... +70 °C

Contenuto della spedizione

- 1 x Calibro di profondità PCE-DCP 150S,
- 1 x Batteria,
- 1 x Valigetta,
- Istruzioni per l'uso