

Distanziometro laser PCE-LDM 45

distanziometro laser fino a 40 m / funzione Pitagora / funzione di addizione e sottrazione / misura continua / calcolo della superficie del volume

Il distanziometro PCE-LDM 45 è un dispositivo semplice, adatto per misurare le distanze. Il distanziometro misura fino a 40 m di distanza. I risultati sono perfettamente leggibili grazie al display retroilluminato. L'operatore può impostare le unità di misura, selezionabili tra m, inch e ft. Il distanziometro laser può calcolare anche la superficie e il volume di una stanza. Il distanziometro è dotato della funzione di addizione e sottrazione ed ha una memoria interna per 20 punti di misura. Il distanziometro può essere utilizzato per effettuare misure singole o per misurare in modalità continua (utile specialmente se vogliamo allineare pezzi).



- Distanza: fino a 40 m
- Funzione Pitagora
- Calcolo della superficie e del volume

- Display retroilluminato
- Funzioni MIN / MAX
- Impostazione per la misura continua

Specifiche tecniche

Range di misura	0,05 ... 40 m
Precisione	<10 m: ±2 mm >10 m ±2 mm + 0,05 * (Distanza -10)
Risoluzione	1 mm
Unità di misura	m, inch, ft m ² , ft ²
Funzioni	Misura singola Funzione MIN / MAX Misura continua Calcolo superficie Calcolo volume Funzione Pitagora
Laser	Classe II; < 1 mW / 620 ... 690 nm
Tempo di misura singola	0,25 secondi
Alimentazione	2 x Batterie da 1,5V tipo AAA
Durata operativa delle batterie	> 5000 misure singole
Dimensioni	110 x 40 x 25 mm
Peso	76 g (senza batterie)
Condizioni operative	0 ... 40 °C
Condizioni di stoccaggio	-20 ... +65 °C
Spegnimento automatico del laser	30 secondi
Spegnimento automatico del distanziometro	180 secondi

Contenuto della spedizione

- 1 x Distanziometro laser PCE-LDM 45,
- 2 x Batteria da 1,5V tipo AAA,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)