

Endoscopio PCE-VE 50

Endoscopio economico / Lunghezza sonda: 770 mm / Illuminazione a LED / Per ispezioni su veicoli, servizi igienici, elettronica e macchine / Diametro sonda 5,5mm / Zoom digitale fino a 2X

L'endoscopio PCE-VE 50 è un dispositivo compatto per l'ispezione visiva in luoghi di difficile accesso. La testa della sonda endoscopica semi-rigida invia le immagini direttamente sul display LCD. Grazie all'illuminazione a LED è possibile ottenere immagini nitide anche in luoghi scarsamente illuminati o bui. La piccola testa dell'endoscopio ha un diametro di 8 mm, quindi può accedere a luoghi di difficile accesso. L'alloggiamento dell'endoscopio ha un design che consente di custodire la sonda endoscopica in sicurezza nel dispositivo stesso. In questo modo è garantito un trasporto sempre sicuro dello strumento. Con l'endoscopio è possibile eseguire ispezioni sul campo, in modo semplice e sicuro. Permette di rendere visibili luoghi di difficile accesso. Con questo endoscopio è possibile ispezionare cavità, tubi, canali, ecc. La sonda endoscopica e la testa dell'endoscopio sono resistenti all'acqua. L'endoscopio ha uno zoom digitale fino a 2 ingrandimenti.



- Ampio schermo LCD
- Sonda impermeabile
- Interfaccia per uscita video
- Sonda semi-rigida

- Spazio per riporre la sonda nell'alloggiamento
- Zoom digitale 2X
- LED regolabili
- Rotazione digitale del display

Specifiche tecniche

Diametro della sonda endoscopica	8 mm
Sensore immagini	1/9", CMOS
Risoluzione	640 x 480 pixel
Angolo di visione orizzontale	45 ± 5 °
Lunghezza della sonda endoscopica	770 mm
Grado di protezione	IP67 (solo sonda endoscopica)
Display	LCD TFT da 4,3"
Zoom digitale	1,5 e 2,0 ingrandimenti
Formato video	NTSC e PAL
Interfaccia	Collegamento video con connettore jack da 3,5mm
Alimentazione	4 x Batterie 1,5V AA
Potenza assorbita	Max. 1,5 W
Dimensioni	180 x 36 x 89 mm
Condizioni operative	-10 ... 50 °C / 15 ... 85% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Peso	Circa 325 g





Contenuto della spedizione

- 1 x Endoscopio PCE-VE 50,
- 1 x Custodia per trasporto,
- 1 x Specchio,
- 1 x Gancio magnetico,
- 1 x Gancio,
- 1 x Supporto,
- 4 x Batterie 1,5V AA,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)