

Indicatore di rumore PCE-SLM 10

Indicatore di rumore con cifre da 75 mm di altezza / Range di misura: 30 ... 130 dBA / Display a LED / Montaggio a parete / Microfono a condensatore integrato

L'indicatore di rumore PCE-SLM 10 è un dispositivo ideale per misurare e visualizzare continuamente il livello di rumore. L'indicatore di rumore è utilizzato principalmente nei centri di insegnamento, negli uffici collettivi, nei bar, nei club e nelle sale per eventi. Poiché le cifre dell'indicatore di rumore sono di grandi dimensioni, è possibile visualizzare facilmente il valore di misura. Grazie al display a LED è possibile leggere il valore anche in luoghi bui o scarsamente illuminati senza alcun problema. È possibile alimentare l'indicatore di rumore tramite USB utilizzando un alimentatore opzionale.

Il range di misura dell'indicatore di rumore è compreso tra 30 e 130 dB. L'indicatore di rumore misura la ponderazione di frequenza A. La ponderazione temporale è impostata su Fast. La gamma di frequenza del microfono a condensatore da 6 mm rileva tra 31,5 Hz e 8,5 kHz. È possibile collegare l'indicatore di rumore a un PC tramite l'interfaccia USB. Attraverso il software è possibile visualizzare i risultati sullo schermo del PC in tempo reale. L'indicatore di rumore integra una memoria che può essere letta anche attraverso il software.



- Altezza delle cifre: 75 mm
- Range di misura: 30 ... 130 dBA
- Risoluzione: 0,1 dB / 1 dB
- Montaggio su parete

- Alimentato con USB
- Funzione di allarme
- Per uffici, scuole, sale per eventi, ecc.
- Memoria per 657.000 valori di misura

Specifiche tecniche

Range di misura	30 ... 130 dBA
Precisione	±1,5 dBA (a 94 dB / 1 KHz)
Risoluzione	< 100 dB: 0,1 dB > 100 dB: 1 dB
Gamma di frequenza	31,5 Hz ... 8,5 kHz
Ponderazione di frequenza	A
Ponderazione temporale	Fast
Microfono	Microfono a condensatore da 6 mm
Display	LED a 3 digit
Altezza delle cifre	75 mm
Interfaccia	USB
Memoria	657.000 valori
Alimentazione	5V / 1A, tramite connessione micro USB
Montaggio	Parete: foro per vite Trepiede: con filettatura
Condizioni operative	0 ... 40 °C / 10 ... 80% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 60 °C / 10 ... 70% U.R.
Dimensioni	210 x 130 x 28 mm
Peso	Circa 453 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Indicatore di rumore PCE-SLM 10,
- 1 x Cavo micro USB,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)