



## Kit per la misura del rumore all'aperto PCE-4xx-EKIT



Il kit per la misura del rumore all'aperto PCE-4xx-EKIT è adatto per i fonometri PCE-428, PCE-430 e PCE-432. Questo kit consente di misurare il rumore esterno per un lungo periodo di tempo. Il kit di misura del rumore per esterni è costituito da una custodia da trasporto Peli impermeabile con rotelle. La valigetta comprende un caricabatteria e due batterie al piombo che permettono al fonometro di avere un'autonomia di 10 giorni.

La custodia può rimanere chiusa durante la misura all'aperto. Tutti i componenti elettronici sono protetti grazie al fatto che dispone di connessioni esterne per il microfono e l'alimentazione. Nella confezione sono inclusi una protezione per microfono da vento/acqua, una protezione metallica e un treppiede per posizionare il microfono all'esterno. Anche il carica batterie del kit per la misura del rumore in esterno PCE-4xx-EKIT è impermeabile.

- ▶ Kit per misure del rumore resistente all'acqua
- ▶ Misura rumori e suoni all'aperto
- ▶ Batterie aggiuntive per una maggiore durata della misura
- ▶ Adatto per fonometri PCE-428, PCE-430 & PCE-432
- ▶ Con protezione per microfono
- ▶ Treppiede e carica batteria inclusi

---

### Specifiche tecniche

---

Custodia per trasporto	PELI 1510 con rotelle
Grado di protezione	IP65
Collegamenti nella custodia	Microfono: TNC Alimentazione 12V: XLR Alimentazione 110V/230V: PowerCon TRU
Carica batteria	Victron Blue Smart 12V / 4A IP65
Batterie interne	2 x Batterie al piombo 12V / 12Ah
Autonomia	Minimo 10 giorni
Alimentazione	Con caricatore ver. EU: 180 ... 265 V AC Con caricatore ver. US: 100 ... 130 V AC Funzionamento batteria: 2 x 12V / 12Ah
Lunghezza cavi	Cavo microfono: 2 m con connettore TNC Cavo aliment.: 2 m con PowerCon TRU
Dimensioni	56 x 35 x 23 cm
Peso	Circa 14 kg con batterie Circa 8 kg senza batterie

---

---

### Contenuto della spedizione

---

1 x Kit per misure del rumore all'aperto PCE-4xx-EKIT, composto da:

1 x Custodia PELI resistente all'acqua

1 x Protezione antivento e dall'acqua per il microfono della serie PCE-4xx

1 x Caricabatteria per batterie interne

2 x Batterie al piombo da 12V

1 x Treppiede

1 x Cavo per microfono da 2 m

1 x Cavo per alimentazione (con connettore EU o US)

**Nota:** Il kit per misure del rumore in esterni si può richiedere come accessorio per i fonometri PCE-428, PCE-430 & PCE-432.

---

Lo strumento e le specifiche possono essere soggette a modifiche.