

Misuratore di CO₂ PCE-CMM 10

Misuratore di CO₂ a batteria / Range di misura: 400 ... 5000 ppm / Misura della temperatura / Allarme visivo e acustico / Spegnimento automatico / Ricarica tramite interfaccia USB / Diverse unità di misura / Display LCD / Range temperatura: -10 ... +50 °C

Il misuratore di CO₂, modello PCE-CMM 10, è un dispositivo multifunzione per misurare la qualità dell'aria. Questo misuratore di CO₂ misura contemporaneamente la concentrazione di CO₂, la temperatura e l'umidità relativa. Il misuratore di CO₂ ha una soglia di allarme definita. Una volta superata la soglia di CO₂, viene attivato l'allarme. L'utente viene avvisato visivamente e acusticamente che il livello di CO₂ è troppo alto. L'interfaccia USB consente di collegare il misuratore di CO₂ a un alimentatore o ad un PC per poter ricaricare la batteria. Grazie al design ridotto, si può posizionare il misuratore di CO₂ in qualsiasi luogo adatto all'interno dell'ambiente di lavoro. Lo schermo da 3" e la potente retroilluminazione consentono di leggere i valori di misura molto facilmente.



- Misura della CO₂
- Alimentato a batteria
- Funzione di allarme
- Display retroilluminato

- Indicazione della temperatura ambientale
- Indicazione dell'umidità relativa
- Design da tavolo
- Allarme ottico e acustico

Specifiche tecniche

Parametro	Range di misura	Risoluzione	Precisione
CO ₂	400 ... 5000 ppm	1 ppm	± (5% + 50 ppm) tra 400 ... 2000 ppm e una pressione atmosferica di 1
Temperatura	-10,0 ... 50,0 °C	0,1 °C	± 1 °C (può influire sul proprio calore residuo.)
Umidità relativa	0 ... 99% U.R.	1% U.R.	± (5% a 25°C): tra 10 ... 90% U.R.
Sensore	NDIR (Sensore a infrarossi non dispersivo)		
ABC	Correzione automatica della linea di base		
Allarme acustico	Cicalino		
Allarme visivo	Sfondo rosso dello schermo		
Display	LCD da 3"		
Stato della batteria	Indicazione tramite simbolo a 4 livelli		
Aggiornamento dei valori sul display	3 secondi		
Spegnimento automatico	Dopo 2 ore		
Retroilluminazione	Bianca		
Condizioni operative	0 ... 50 °C, 0 ... 85% U.R.		
Condizioni di stoccaggio	-20 ... +60 °C, 0 ... 95% U.R.		
Alimentazione	Batteria integrata da 3,7V DC		
Peso	195 g		
Dimensioni	75 x 55 x 130 mm		



Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore di CO₂ PCE-CMM 10,
- 1 x Cavo USB,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)