

Misuratore di pH PCE-PHM 14

misuratore di pH da installazione fissa / possibilità di collegare vari elettrodi / funzione di calibrazione automatica / misura in continuo del pH

Il misuratore di pH modello PCE-PHM 14 è stato progettato per il controllo facile e continuo del valore pH. Il misuratore di pH può essere montato facilmente su una parete. Il collegamento BNC posizionato nella parte inferiore del misuratore di pH PCE-PHM 14, consente il collegamento di vari elettrodi di pH. Nella parte inferiore si trova anche l'ingresso per collegare il misuratore di pH alla rete elettrica. Il misuratore di pH dispone di un display LCD retroilluminato per facilitare la lettura dei risultati ad una certa distanza. Il misuratore di pH PCE-PHM 14 è dotato di una funzione di calibrazione automatica per i valori di pH 4, 7 e 10.



- Dispositivo compatto da parete
- Ampio display retroilluminato
- Funzione di calibrazione interna

Specifiche tecniche

Range di misura
Risoluzione
Precisione
(a 23 °C ±5 °C/ dopo la calibrazione)

Impedenza di ingresso
Frequenza di campionamento
Condizioni operative
Calibrazione
Alimentazione
Intensità assorbita
Dimensioni
Peso
Collegamento elettrodo pH

- Adatto per elettrodi con collegamento BNC
- Ideale per misure continue
- Alimentazione attraverso la rete elettrica

0 ... 14 pH
0,01 pH
0,07 pH per range: 5 ... 9 pH
0,1 pH per range: 4 ... 10 pH
0,2 pH per range: 1 ... 3,9 e 10,1 ... 13 pH
 $10^{12} \Omega$
Ca. 1 secondo
0 ... 50 °C; < 80% U.R.
Interna per pH7, pH 4, pH 10
Alimentatore da 9V
Ca. 11 mA
89 x 57 x 31 mm
Ca. 117 g
BNC



Collegamento BNC per l'elettrodo e collegamento per l'alimentatore del misuratore di pH



Fori per il montaggio del misuratore di pH

Ambiti d'uso del PCE-PHM 14

- Acquariofilia
- Industria delle bevande
- Allevamento ittico
- Trasformazione dei prodotti alimentari
- Coltivazione di piante
- Piscine
- Formazione in Istituti e Università



Il misuratore di pH PCE-PHM 14 con adesivo

Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore di pH PCE-PHM 14,
- 1 x Elettrodi di pH PE-03,
- 2 x Adesivi,
- 1 x Alimentatore da 9V,
- Istruzioni per l'uso

Importante: Nella spedizione NON È INCLUSO l'elettrodo

Accessori opzionali

- Elettrodo di pH modello PE-03 per liquidi
- Elettrodo di pH modello PCE-PH-ES per terreno