

## Rilevatore di cavi PCE-191 CB

### Rileva cavi e linee con tensione in pareti e canali per cavi

Il rilevatore di cavi PCE-191 CB viene utilizzato per la localizzazione di cavi e linee elettriche che si concentrano nella parete. È composto da un trasmettitore e un ricevitore. Il trasmettitore possiede un connettore che si collega a una presa con tensione (max. 240V AC) ed emette un segnale acustico alla linea sotto tensione. Adesso può seguire il segnale del cavo con il ricevitore attraverso il muro fino al fusibile. Se si trova un'interruzione del cavo, il segnale si spegne. Il rilevatore di cavi e linee è lo strumento ideale per la rilevazione di cavi nel caso che per esempio desidera bucare la parete e non è sicuro se vi passano cavi in quel punto. Lo stesso accade se deve mettere un chiodo, per esempio per appendere un quadro. È possibile anche localizzare, in modo molto semplice, fusibili non definiti nella distribuzione elettrica. Colleghi il trasmettitore a una presa del circuito corrispondente e cerchi con il ricevitore nella distribuzione il fusibile giusto. Per tutte queste ricerche è necessario lasciare le linee senza tensione.



- Rilevatore in formato tascabile
- Ricerca dei cavi in pareti o canaline
- Rilevazione delle interruzioni
- Allarme acustico nel luogo di interruzione
- Il cavo può essere sotto tensione

- Non è necessario togliere i fusibili
- Regolazione della sensibilità
- Struttura compatta
- Batterie, borsa da trasporto e istruzioni
- Sicurezza: CE, IEC / EN 61010-1:01

### Specifiche tecniche

Rilevazione di cavi  
 Range della tensione  
 Range della frequenza  
 Connessioni  
 Alimentazione

Peso

Attraverso un segnale acustico  
 220 ... 240V AC  
 50 / 60 Hz  
 Presa standard  
 Trasmettitore: attraverso la rete elettrica  
 Ricevitore: batteria da 9V  
 300 g

### Applicazioni del rilevatore di cavi



Basta collegare l'interruttore nella presa e seguire la linea nella parete con il ricevitore



In questo caso è possibile seguire la linea fino alla distribuzione e trovare il fusibile corrispondente

### Contenuto della spedizione

1 x Rilevatore di cavi PCE-191 CB composto da:  
 1 x Trasmettitore,  
 1 x Ricevitore,  
 1 x Batteria,  
 1 x Borsa da trasporto,  
 Istruzioni per l'uso