

Rilevatore di cavi PCE-LT 20

Rilevatore per cavi di rete, cavi coassiali, conduttori semplici, cavi telefonici, etc. / Set composto da: Unità principale e remota / Assegnazione e rilevamento dei cavi

Il rilevatore di cavi PCE-LT 20 viene utilizzato per determinare la corretta assegnazione delle coppie di conduttori nelle reti LAN. Il rilevatore di cavi consente inoltre di controllare il collegamento tra i cavi localizzati. Il rilevatore di cavi è un dispositivo universale per gli addetti all'installazione di reti elettriche e alla manutenzione. Il rilevatore di cavi PCE-LT ;20 è composto da una unità principale e da una unità remota. L'unità remota viene utilizzata per controllare l'assegnazione delle coppie dei conduttori nelle reti LAN. L'unità remota del tester per cavi viene utilizzata anche come ricevitore del segnale di ricerca di un cavo. Tramite il collegamento USB è possibile controllare la connessione del cavo USB. Il rilevatore di cavi PCE-LT 20 può essere utilizzato per il controllo delle installazioni telefoniche analogiche. Basta collegare l'unità principale alla presa del telefono invece che all'apparecchio telefonico. Si attiveranno due LED del dispositivo per segnalare che stanno ricevendo una chiamata.



- Verifica manuale/automatica dei cavi di rete
- Unità principale e remota
- Per cavi coassiali, conduttori semplici...

- Funzionamento semplice
- Profondità di rilevamento: max. 50 cm
- Controllo di impianti telefonici analogici

Specifiche tecniche

Display

Segnale acustico

Protezione per sovraccarico

Tipo di segnale acustico

Range Unità remota

Profondità di rilevamento dei cavi

Condizioni operative

Condizioni di stoccaggio

Alimentazione

Dimensioni

Peso

Norme

Grafico a barre a forma di LED

LED multicolore

Segnale rettangolare, 1 kHz

80V DC

Impulso lento e veloce

1 Hz ... 12 kHz

Max. 50 cm

0 ... 40 °C / max. 80% U.R.

-10 ... 50 °C / max. 80% U.R.

Batteria da 9V

Unità principale: 263 x 55 x 37,3 mm

Unità remota: 180 x 82 x 43,8 mm

Unità principale: 210 g

Unità remota: 280 g

EN61326-1

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-8

CISPR11



Contenuto della spedizione

- 1 x Rilevatore di cavi PCE-LT 20 (unità principale e unità remota),
- 1 x Cavo di rete RJ-45,
- 2 x Batterie da 9V,
- 1 x Valigetta per trasporto,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)