

## Rilevatore di umidità per carta P4

### strumento portatile per misurare l'umidità di rotoli e pile di carta patinata

Il rilevatore di umidità per carta P4 è stato progettato per misurare l'umidità assoluta della carta patinata ad alto contenuto. Il fatto che questo strumento misuri l'umidità della carta a contatto senza produrre danni alla carta stessa lo rende molto utile per i produttori di carta e per le cartiere, per le tipografie e per gli stampatori, così come per gli spedizionieri e per chi si occupa dei reclami. Il rilevatore di umidità per carta può essere utilizzato su rotoli e su pile di carta. Verrà misurata l'umidità assoluta reale.



- Utilizzabile su rotoli e pile di carta
- Misure non distruttive
- Sensore sul retro
- Custodia, batteria, standard di calibrazione

- Portatile (in formato tascabile)
- Alimentato a batteria
- Per quasi ogni tipo di carta e cartone patinato ad alto contenuto

#### Specifiche tecniche

Range di misura	3 ... 8%
Risoluzione	0,1%
Principio di misura	Dielettrico
Compensazione automatica temperatura	0,05% / °C
Profondità di misura	13 mm
Temperatura operativa	5 ... 35 °C
Alimentazione	1 x Batteria da 9V
Consumo di corrente	Circa 5 mA
Spegnimento automatico	Dopo circa 90 secondi
Stato di carica della batteria	Con batteria scarica appare "BAT" nel display
Display	LCD da 3 posizioni
Dimensioni	60 x 120 x 26 mm
Peso	Circa 140 g

#### Contenuto della spedizione

- 1 x Rilevatore di umidità per carta P4,
- 1 x Standard di calibrazione,
- 1 x Batteria,
- 1 x Valigetta,
- Istruzioni per l'uso