

Spessimetro della serie PCE-CT 2xBT

Spessimetro con calibrazione su 5 punti / Varie interfacce / Per misure su metalli ferrosi (Fe) e non ferrosi (NFe) / Collegamento ad App / Disponibile con sonda interna ed esterna / Memoria dati

Questo spessimetro misura in modo affidabile lo spessore di un rivestimento su superfici metalliche. Lo spessimetro ha un range di misura di 1500 µm. Lo spessimetro può essere utilizzato nelle officine, nel controllo di ingresso del materiale o da parte dei periti. L'interfaccia Bluetooth dello spessimetro consente di trasferire i dati a un dispositivo mobile IOS o Android ed esportare i file in formato csv, pdf o txt. È possibile inoltre visualizzare i dati in tempo reale attraverso l'App gratuita.

L'interfaccia Bluetooth dello spessimetro dispone di una interfaccia micro USB, attraverso la quale è possibile trasferire tutti i dati a un PC per la loro analisi. Altra caratteristica di questa interfaccia è far funzionare lo spessimetro senza batterie. Grazie a questa opzione, è possibile eseguire le misure senza dover dipendere dallo stato della batteria.



- Interfaccia micro USB e Bluetooth
- Standard di calibrazione inclusi
- Impostazione valori limite

- Display retroilluminato
- Memoria per 600 valori
- Range fino a 1500 µm

Specifiche tecniche

Modello	PCE-CT 21BT	PCE-CT 22BT	PCE-CT 23BT
Base	Fe	Fe, NFe	Fe, NFe
Sonda	Esterna	Interna	Esterna
Range di misura		0 ... 1500 µm	
Risoluzione		Range tra 0 ... 99,9 µm: 0,1 µm Range tra 100 ... 1500 µm: 1 µm	
Precisione		±(1 µm + 2% dello spessore del rivestimento)	
Unità di misura		µm, mil	
Raggio di curvatura minimo		Convesso 5 mm / Concavo 5 mm	
Superficie di misura minima		10 x 10 mm	
Spessore minimo della base		0,4 mm	
Interfaccia		Bluetooth, Micro-USB	
Memoria		10 gruppi con 60 valori di misura ciascuno	
Alimentazione		2 x Batterie da 1,5V AA / Interfaccia USB da 5V	
Condizioni operative		-10 ... +50 °C / 10 ... 85% U.R.	
Dimensioni		126 x 69 x 35 mm (senza sensore)	
Peso		Circa 97 g (senza batterie)	

Contenuto della spedizione

- 1 x Spessimetro serie PCE-CT 2xBT,
- 5 x Standard di calibrazione,
- 1 x Base Fe,
- 1 x Base NFe (solo per PCE-CT 22BT e PCE-CT 23BT),
- 1 x Cinghia,
- 2 x Batterie da 1,5V AA,
- 1 x Valigetta,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)