

Termoigrometro PCE-HT 50

Termoigrometro per interni con sensore di temperatura esterno aggiuntivo / Ampio display / Montaggio a parete o sulla scrivania / Alimentato a batterie

Il termoigrometro PCE-HT 50 è un dispositivo ideale per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa. Il termoigrometro viene utilizzato principalmente nelle case e nei luoghi di lavoro. Il termoigrometro interno integra un sensore di temperatura e umidità. Il dispositivo calcola in base a questi due parametri il livello di comfort che può esserci in casa o in ufficio. Oltre a questi due parametri è possibile misurare, ad esempio, la temperatura esterna tramite il sensore di temperatura esterno. È possibile utilizzare questo sensore di temperatura esterno per misurare, ad esempio in un laboratorio, la temperatura di un frigorifero o di un'incubatrice. Inoltre il termoigrometro interno indica la data e l'ora. È possibile cambiare l'unità di misura della temperatura tra °C e °F. Semplicemente premendo un tasto, è possibile visualizzare sullo schermo la temperatura massima e minima.



- Sensore interno per temperatura e umidità
- Ampio display
- Sensore esterno per temperatura

- Indicazione di data e ora
- Funzione sveglia
- Alimentazione a batterie

Specifiche tecniche

Umidità relativa

Range di misura
 Risoluzione
 Precisione

20 ... 99% U.R.
 1% U.R.
 ±3% (50 ... 80% U.R.)
 ±5% (range restante)

Temperatura (sensore interno)

Range di misura
 Risoluzione
 Precisione

-20 ... +60 °C
 0,1 °C
 ± 1 °C

Temperatura (sensore esterno)

Range di misura
 Risoluzione
 Precisione

-50 ... +100 °C
 0,1 °C
 ± 1 °C

Specifiche tecniche generali

Unità di misura
 Indicazioni aggiuntive
 Alimentazione
 Condizioni operative
 Condizioni di stoccaggio
 Dimensioni
 Dimensioni del sensore esterno di temperatura
 Peso

°C / °F
 Data, ora, livello di comfort
 2 x Batterie da 1,5V AAA
 -20 ... 60 °C / max. 90% U.R.
 -40 ... 60 °C / max. 90% U.R.
 117 x 95 x 23 mm
 Ø 4 x 25 mm, lunghezza del cavo: circa 140 cm
 Circa 185 g, batterie incluse



Contenuto della spedizione

1 x Termoigrometro PCE-HT 50,
 2 x Batterie da 1,5V AAA,
 Istruzioni per l'uso (In Inglese)