

Tester per liquido freni PCE-BFT 2

Tester per determinare la qualità del liquido dei freni in modo semplice e veloce / Per uso professionale / Display LCD / Segnale acustico / Grafico a barre

Il tester per liquido freni PCE-BFT 2 è un dispositivo pratico e maneggevole che non dovrebbe mancare in nessuna officina. Il tester per liquido freni determina in modo rapido e preciso il contenuto di acqua presente nel liquido dei freni. Il display LCD indica con precisione il contenuto d'acqua presente nel liquido. Il tester per liquido freni può essere impostato e un regolare controllo della qualità del liquido dei freni è molto utile per la sua sicurezza. A causa delle proprietà igroscopiche del liquido dei freni, il sistema può contenere sempre più acqua, con solo un 3% d'acqua il sistema di frenata può andare in completa avaria.



- Determina la qualità del liquido dei freni
- Display LCD
- Possibilità di regolazione

- Per uso professionale
- Risultati veloci e precisi
- Adatto per DOT3, DOT4 e DOT5.1

Specifiche tecniche

Liquido dei freni

DOT3
 DOT4
 DOT5.1

Indicazione della qualità del liquido dei freni

<0,1%: Eccellente qualità
 <1%: Buona qualità
 <2,5%: Qualità accettabile
 >3%: Cattiva qualità (è necessario cambiare il liquido)

Display

LCD retroilluminato

Allarme

Segnale acustico

Spegnimento automatico

Dopo 6 minuti

Alimentazione

4 x Batterie da 1,5V AAA

Condizioni operative

-10 ... 50 °C

Dimensioni

Lunghezza del sensore: circa 190 mm

Dispositivo: 160 x 37 x 34 mm

Circa 155 g

Peso



Contenuto della spedizione

- 1 x Tester per liquido freni PCE-BFT 2,
- 4 x Batterie da 1,5V AAA,
- 1 x Valigetta per trasporto,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)